TW-PS04

Sauna à Chaleur Sèche Intelligent et Portable

À Rayon Infrarouge Lointain (FIR)

Manuel d'Utilisateur & Garantie du Produit
Veuillez Lire Attentivement:

- Précautions d'Utilisation.
- Fonctionnement & Caractéristiques.
- Comparaison entre le Sauna FIR et le Sauna à Vapeur.
- Spécifications du Sauna FIR.
- Liste des Différentes Parties.
- Illustration du Fonctionnement du contrôleur manuel.
- Comment l'assembler.
- Procédures d'Installation.
- Nettoyage & Stockage du Sauna.
- Contenu de la Garantie.
- Ce Sauna n'est pas un équipement médical et ne peut être utilisé dans un but médical.
- Dans les cas de grossesse et de soins médicaux, consultez votre médecin avant d'utiliser ce sauna.
- Arrêtez d'utiliser ce Sauna si vous vous sentez mal, pris d'étourdissements ou somnolent.
- Ne pas le brancher lorsqu'il est plié.
- Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe de l'organisme. Il est recommandé de l'utiliser 30 minutes par jour et pas plus de 3 fois par semaine.

« Déconseillé aux personnes de moins de 18 ans »

N’utilisez pas le Sauna avec les états de santé suivants :

- λ Tout type de troubles respiratoires.
- λ Toute personne ayant des troubles cardiaques.
- λ Une pression artérielle élevée ou faible.
- λ Une grossesse.
- λ Toute maladie ou trouble de la peau.
- λ En buvant de l’alcool ou des boissons alcoolisées.
- λ Consultez votre médecin concernant l’utilisation de ce produit.

Avertissements: (Veuillez lire attentivement)

- λ Débranchez le cordon d’alimentation après chaque utilisation.
- λ Ne l’utilisez pas dans l’eau ou à proximité à cause des risques de choc électrique.
- λ Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.
- λ Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le cordon ou la prise ont été endommagés.
- λ Ne tirez pas sur le cordon électrique.
- λ Toute réparation doit être effectuée par un Distributeur habilité.
- λ Toute réparation doit être effectuée par le fabriquant, le réparateur ou une personne similairement qualifiée.
- λ Les parois latérales et arrière ainsi que les pieds sont recouverts d’éléments supraconducteurs de chaleur ultra fins enrobés de matériaux à rayonnement RIL activés par la chaleur.
- λ Lorsque le caisson du Sauna FIR atteint une température de 55℃（131° F），les matériaux FIR émettent 95% de son énergie.
- λ Cela prend seulement 5 minutes pour atteindre une température constante de 55℃（131° F).
- λ Faible coût de fonctionnement.
- λ Chaleur super conductrice de 900 watts plus rayonnement FIR équivalent à 1800 watts d’énergie thermique.
- λ Complètement sûr, facilement supportable même pour des personnes atteintes de troubles cardiovasculaires.
- λ En fonction des personnes, le volume de transpiration peut être de 0,5 litres pour une utilisation de 10 minutes.
- λ Nécessite seulement une minute pour l’installer. Pour le nettoyer, essuyez-le juste avec un chiffon humide.
- λ Poids léger, seulement 10-11kg. Sec, compacte et transportable. Adapté pour une utilisation en tout lieu.
- λ Contrôle automatique de la température.

Comparaison des infrarouges sauna et hammam sauna

Article / Modèle	Type de Chaleur	Caractéristique	Bruit	Stockage Après utilisation	Temps d'Assemblage et de Pliage	Lieu d'Utilisation
Sauna FIR	Super conductrice	Système de chaleur super conductrice aux pieds	Sans bruit	Sec, sans odeur, ne nécessite pas de lavage	1 min.	Salle de séjour, chambre à Coucher
Sauna à vapeur	Vapeur ordinaire	Pas de fonction spécifique aux pieds	Bruyant	Humidité, moisissures, odeurs, nécessite un lavage	Plus de 15 min.	Salle de bain

Les Spécifications du Sauna FIR

Modèle	TW-PS04	TW-PS04L
Voltage	☐ AC120V 60HZ	☐ AC220V 50HZ
Puissance d'entrée	900W	
Température du caisson interne	45-60℃（113-131° F）1-5 contrôle automatique du niveau de la température	
Dispositif de sécurité	Contrôle automatique de la température	
Minuteur	5-60 Min	
Dimensions en Utilisation	100×70×80cm	103×80×84cm
Dimensions Rangé	70×13×102cm	80×14×105cm
Poids	10kg/appareil	11kg/appareil
Consommation d'Énergie	Faible	
Tapis Chauffant au Pied	Contrôle automatique de la température	

Liste des pièces


A. Electronic control box
B. Tophole close cover
C. Zipper for neck
D. Zipper for walk in & out
E. Zipper for extending hands
F. Hand-held controller
(Heating & Timer)
G. Side-walls & 2 back-walls
covered with super conductive
heating element + FIR material.
H. Foot with super conductive
heating element + FIR materials.
I. Folding chair

A- Boitier de contrôle électronique

B- Couvercle de fermeture du trou supérieur

C- Fermeture à zip pour le cou

D- Fermeture à zip pour entrer & sortir

E- Fermeture à zip pour étendre les mains

F- Contrôleur manuel (Chaleur & Minuteur)

G- Parois latérales et arrière recouvertes d'éléments supraconducteurs de chaleur + matériau FIR

H- Pieds avec éléments supraconducteurs de chaleur + matériau FIR

I- Chaise pliante

Illustration du Fonctionnement du contrôleur manuel

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer l'appareil.
   La lumière d'indication est allumée.
2. Appuyez sur la touche FOOT pour chauffer le tapis de pied.
   La lumière d'indication est allumée.
3. Appuyez d'abord sur la touche SET pour régler la température,
   puis appuyez sur (▲) ou (▼) pour l'ajuster à votre convenance.
4. Appuyez sur la touche SET à nouveau pour régler la durée,
   puis appuyez sur (▲) ou (▼) pour ajuster la durée de la séance.
5. TEMP: au total 0 à 60 minutes, augmentera ou diminuera la durée d'1 minute
   pour chaque appui de la touche (▲) ou (▼).

Comment assembler votre Sauna :

Veuillez garder l'appareil éloigné des objets pointus qui pourraient l'endommager lorsque vous l'installez ou le rangez.

a. Dépliez les deux parois latérales hors de la boite du Sauna FIR pour leur permettre de se redresser.
b. Fermez le zip du bas de la paroi arrière à l'extrémité du devant, et mettez le coussin de sol en mousse en place, la face brillante tournée vers le haut.
c. Le tapis de pied, empreintes vers le haut doit alors être placé sur le coussin.
d. Mettez la chaise pliante derrière le cousin. L'appareil est prêt à être utilisé.
e. Veuillez remarquer que lors de l'installation ou du rangement, il faut toujours garder l'appareil éloigné des objets pointus qui pourraient l'endommager. Inversez les procédures mentionnées ci-dessus pour l'installation si vous voulez ranger le sauna.

Nettoyage & Stockage du Sauna

1. Essorez l'eau de la mousse polyéthylène du caisson du Sauna après utilisation.
2. Ouvrez le zip pour ventiler. Emballez et stockez après que la chaleur se soit dissipée.
3. Utilisez un chiffon humide propre pour essuyer, puis pliez. Lavage non nécessaire. N'utilisez pas d'agents de nettoyage ou de solvants.

Procédure d'installation:

1. Pour ouvrir le Caisson Sauna, mettez la mousse en polyéthylène par terre et dépliez la housse dans la pièce. Dépliez le Caisson du Sauna de manière à ce que le tout s'assemble convenablement.
2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant.
3. Utilisez le contrôleur manuel afin de régler la durée et la température.
4. Il est suggéré de préchauffer le Caisson Sauna et le tapis de pied pendant cinq minutes. L'utilisation du tapis se fait en fonction des préférences de chacun.
5. Lorsque la durée et la température ont été réglées, il est conseillé de boire un grand verre d'eau (30-50cl) afin de compenser l'élimination par la transpiration. Vous pouvez ensuite vous asseoir et vous relaxer.
6. Après utilisation du Sauna, débranchez le cordon d'alimentation.

⚠ Il est conseillé de ne pas utiliser le sauna plus de 30 minutes par jour et pas plus de 3 fois par semaine.

1. L'appareil est garanti contre tout vice de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat.
2. Si l'appareil nécessite une réparation, Veuillez contacter notre centre de maintenance.
3. La garantie ne couvre pas les dommages dans les situations suivantes.
   a. Une mauvaise utilisation ou des opérations inappropriées.
   b. Une utilisation sur un réseau électrique inapproprié.
   c. Le démontage/remontage ou la détérioration de toute partie de l'appareil.
   d. Un dommage causé par des circonstances extérieure (inondation, incendie, etc).